

پست آموزشی : تنظیم نحوه اسکن بارکدخوان هانیول 1900

امروز در سپاکو تکنولوژی قصد داریم به شما آموزش دهیم که چگونه حالت قرائت بارکدخوان خود را تنظیم کنید.

بارکدخوان ۱۹۰۰ دارای عملکردی فوق العاده در قرائت بارکد و همینطور عکس برداری دیجیتال می باشد. فرقی نمی کند که می خواهید این بارکدخوان را در یک انبار، خرده فروشی و یا در مراکز درمانی و بهداشتی استفاده کنید، این بارکدخوان دارای بدنه مقاوم و کارایی بالایی است.

دو حالت اسکن برای بارکدخوان وجود دارد:

حالت نرمال (Normal): این حالت اسکن، حالت پیش فرض و اولیه بارکدخوان می باشد. قرائت بارکد با فشردن شاسی بارکدخوان انجام می شود.

حالت خودکار (Presentation): بارکدخوان به محض تشخیص بارکد، فعال شده و بارکد را اسکن می نماید.

حالت قرائت خودکار تنها در زمان هایی که پایه برای قرار دادن بارکدخوان بر روی آن وجود دارد، و بارکد ها برای قرائت در مقابل آن قرار می گیرند، کاربرد دارد.

برای تنظیم بارکداسکنر روی حالت دلخواه، کفایت یکی از بارکدهای زیر را قرائت نمایید :



Manual Trigger - Normal
(Default)



Presentation Mode